# 簡易CNレベルメータIDBT45300取扱説明書

作成 2007年4月6日

(株) 松栄電子研究所

〒470-1101 愛知県豊明市沓掛町一長田26番地145 TEL.0562-91-3511(代表) FAX.0562-91-3512

# § 1:機能

## ● 信号入力

1. 入力周波数 地上波デジタル 90~770MHz

2. 入力レベル 3 4~8 0 d B μ

注1) 入力レベルが80dB $\mu$ を超える場合は**入力にアッテネータを入れてください**。

#### 出力

1. 接点出力 MAX 5点

2. アナログ出力 1点  $0 \sim 3$ . 5 V  $(0 \sim 3.5 dB)$ 

● 測定対象:範囲

1. C/N : 5~35dB ±3dB

### ● 表示範囲

1. C/N : 0~40dB

## ● 測定モード

- 1. 1点固定
- 2. 最大5点自動スキャン

#### ● 測定結果の表示

- 1. フロントパネルのLED表示器にチャンネル2桁、測定値2桁表示します。
- 2. チャンネルと測定値表示の間のドッドでそのチャンネルのALMを表示します。
- 3. 表示はチャンネル O O からスタートして設定チャンネル数を計測表示後 O O 表示に戻り、繰り返し計測します。設定が 1 チャンネルの場合は計測続けます。
- 4. 計測値は最初瞬時値表示後、それを平均した値を表示します。

### ● 測定結果の通知

1. 周期通知 指定した時間ごとに時間と C/N瞬時値を送信します。


2. アラーム通知 C/N値が設定より下回った場合アラームを送信します、又接点 も出力します。

#### ● インターフェイス

- 1. シリアル RS232Cで測定値のアラーム/周期通知か可能です。
- 2. イーサネット 測定値の読み出し、アラーム/周期通知が可能です。


# § 2: 名称

# 2. 1:フロントパネル



- ① 電源スイッチ
- ② FUSE
- ③ LED4桁
- ④ 警報表示LED

# 2. 2:リアパネル



- ⑤ LAN
- 6 RS232C
- ⑦ OUT
- 8 R F I N
- ⑨ RCA映像出力
- ⑩ AC、DC IN (AC専用にはDC INは有りません)

# § 3:入出力端子

## 3. 1:RF IN

コネクタ BNCレセクタプル \* 1

入力インピーダンス 75Ω

## 3. 2: OUT

- 15ピンコネクタ
- 1. リレー1 a
- 2. リレー2 a
- 3. リレー3 a
- 4. リレー4 a
- 5. リレー5 a
- 6. DA1
- 7.
- 8.
- 9. リレー1 com
- 10.  $\mathbb{U} \sim 2 \text{ com}$
- 11. リレー3 com
- 12.  $U \sim 4 \text{ com}$
- 13. リレー5 com
- 14.
- 15. DAcom

# 3. 3:RS232C

ボーレート 9600,19200,38400,57600,115200

スタートビット 1

データ長 8

パリティ NONE

ストップビット 1

終端記号 LF

ピン配置 2:RxD 3:TxD 5:GND 7:RTS 8:CTS

# § 4:設定と通知情報

4. 1:動作設定ファイル(system. cnf): SDメモリカード

# システム設定

itf=0, /\* 0=rs232:1=net \*/

boo=115200, /\* ボーレート \*/

myip=192.168.1.91, /\* 自局 I P (CN) \*/

ip=192.168.1.41, /\* 他局IP (PC) \*/

port=34354, /\* ポート \*/

alm\_snd=1, /\* 0=送信無:1=アラーム及定時送信 \*/

eve\_min=0, /\* 0=時間無:1-240=分間隔送信 \*/

//チャンネル設定

max=5, /\* 最大登録数 \*/

set0=12,13,10, /\* 設定 1:送り数,チャンネル番号 2 桁,CN 下限値 \*/

set1=06,19,11, /\* 設定 2:送り数,チャンネル番号 2 桁,CN 下限値 \*/

set2=01,20,12, /\* 設定 3:送り数,チャンネル番号 2 桁,CN 下限値 \*/

set3=02,22,13, /\* 設定 4:送り数,チャンネル番号 2 桁,CN 下限値 \*/

set4=01,23,14, /\* 設定 5:送り数,チャンネル番号 2 桁,CN 下限値 \*/

## 4. 2:RS232C通知情報

1) 設定ファイルの itf=0 で設定時間間隔とCN値が下限の時にRS232で情報送信します。

boo=115200, /\* ボーレート \*/

 $alm\_snd=1,eve\_min=0$  で C N 値 が T 限 O 時 O み 送 信 し ま T 、  $alm\_snd=1,eve\_min=1$  で設定時間間隔とC N 値が下限の時情報送信します。

2)情報内容

アラーム通報

200/09/09 14:45:02, 1,CH14,A,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, -0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

定時通報

200/09/09 14:45:02, 0,CH14,A,0,0,0,0,0,0,0,0,0, -0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

# 4. 3: イーサネット通知情報

定時通報

)設定ファイルの itf=1 で設定時間間隔とCN値が下限の時にイーサネットで情報送信します。

ip=192.168.1.41, /\* 他局IP(PC) \*/port=34354, /\* ポート \*/

- 2)情報内容はRS232Cと同様です。
- 3) コマンド呼び出しにより最新の状態を取り出すことができます。

コマンド=:MONITOR:SWEEP1:STATUS?

応答=:MON:SWE01:MEAS:LEV -0;CN 21;MER 0;BER1 0;BER2 0;BER3 0

コマンド=:MONITOR:SWEEP5:MEASURE?

応答=:MON:SWE05:STAT:RFSY 0;FREQ 0;FRAM 0;TMCC 0;LEV 0;CN 1;MER 0;BER1 0;BER2 0;BER3 0

§ 5:本機器とコントロールソフト

5. 1:システム設定画面

L CNレベレメータ Ver1. 0	
[シズテム設定] チャンネル設定   チャンネルモ	==9
O:ネットワーク/1:RS232C 1	設定
RS232C:ホ〜レート 115200	設定
ネットワーク:他局IP(PC) 192.168.1.41	設定
ネットワーク:ポート 34354	設定
ネットワーク:自局IP(CN)   192.168.1.91	設定
アラーム O:無効1:有効 1	設定
送信間隔(分)	設定

- 1. 0:ネットワーク/1:RS232Cの設定は通知情報の転送先の設定です。
- 2. ネットワーク: 他局(PC)のアドレスはパソコン IP アドレスです。
- 3. ネットワーク: 自局 IP (CN) のアドレスはCNレベレメータのIPアドレスです
- 4. アラーム 0:無効1:有効はアラーム時の通知有無の設定です。
- 5. 送信間隔は定時通報の時間間隔で単位は分です。

# 5.2:チャンネル設定画面

<b>■</b> CNレベレメータ V	/er1.0					
システム設定	システム設定 チャンネル設定 チャンネルモニタ					
登録数	5		設定			
登録1	送り数 12	CH 下限  13  10	設定			
登録2	6	19 11	設定			
登録3	1	20 12	設定			
登録4	2	22 13	設定			
登録5	1	23 14	設定			
		ファイル書込				

1. 登録数 1~5

2. 登録 1~5 送り数: 指定 C H への 1 からの送り数

CH: LED7seg表示値 下限: C/N値の警報下限値

注)CHと送り数の関係


例)登録 1: CH=13 は送り数 13-1=12 登録 2: CH=19 は送り数 19-13=6

登録3:CH=20 は送り数 20-19=1

3. 設定 現在の設定値を書き換え

4. ファイル書込 再立ち上げ時設定を有効にするために記憶します

## 5. 3:チャンネルモニタ画面



- 1. 時刻設定 CNレベルメータの内部時計を設定します。
- 2. 読み出し 現在値を読み出します。
- 注)この設定、モニタソフトはネットワークを使用するので、Windows ファイアウォール、又はセキュリテーソフトを無効にして下さい。

